

⚠ 使用上のご注意

●本品は園芸散水用です。常温の水以外のものは使用しないでください。●水圧及び冬期の凍結による破損や水もれ防止の為、使わない時は必ず蛇口を閉め、製品及びホース内の水を充分に抜いてください。●全自動洗濯機、全自動食器洗い機等の排水を利用し使用しないでください。目詰りの原因になります。●ノズル等を使用してホースの先で水を止めると水道水圧がかかり、ホースの膨れ破裂の原因になります。●ネジの締めすぎに御注意ください。蛇口、コネクターの破損の原因となります。