

使用上のご注意

- 本製品は園芸・散水用です。水道水以外は使用しないでください。
- 水圧による水漏れ・破損防止のため、使用後は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。
- 冬期は凍結による破損防止のため、使用後は製品およびホース内の水を抜いて室内で保管してください。