

ヘッドの洗浄方法

水が弱い／水が出ない 時は

ヘッド内で目詰まりしている可能性があります。下記の方法で内部部品のお手入れをしてください。

① ヘッドの取外し・洗浄

1. ねじを外し、ヘッドを取り外します。
内部部品が落脱しない様に、ヘッドを上向きにしたまま持ち上げてください。

⚠ 紛失注意 ○ Oリング  ピン (スプリング付き)
外れた場合は元の位置に入れ直してください。



2. 歯ブラシなどのブラシで、シャワー部をこすり洗います。
定期的に流水で表面をすすいでください。



3. 最後に、バケツなどに水を溜め
ヘッドを水の中にへ入れ、
ゆすりながらすすぎ洗いを行ってください。

※ヘッドの内側もゆすいでください。




② ヘッドの組付け

1. Oリング・ピン (スプリング付き) が正しく
取り付けられていることを確認してください。



2. ヘッドを元の位置に戻し、
外したねじを再度取り付けてください。



締付けは、ねじが止まった所で止め
それ以上締めないでください。

 電動ドライバー
使用しない

⚠ ねじを強く締め過ぎると、
ねじ穴が破損したり水形切替え
が固くなる原因になります。

ご不明点がございましたら、二次元コードよりWebサイトの
「お問合せ」、もしくは「よくある質問」をご確認ください。
通信料金はお客様のご負担となります。



製品改良のため、仕様・外観は予告なしに
変更することがありますので、ご了承ください。
●ご不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ
「お客様サービス係」までお問い合わせください。

フリーダイヤル
受付窓口 **0120-717152**
受付時間 ▶ 9:00～12:00、13:00～17:00
(土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。)



株式会社 **グリーンライフ**

本 社 新潟県三条市南四日町3-7-58
〒955-0852 TEL (0256) 36-4001 (代)
FAX (0256) 36-4050

E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp
URL: https://www.greenlife-web.co.jp