



アンカー植え付ける際のベース穴径は  
約φ13-14mmです。合うアンカーピンを購入  
して施工してください。

約φ13-14mm

※必要に応じてアンカー止めを  
行なってください。