


# 〈取扱説明書〉炭たしカンタン卓上シチリン UCK-350ST(MBK)


お読みになった後も取扱説明書は、大切に保管してください。

## 部品内容


部品内容をご確認のうえ  
正しく組み立ててください。



本体 … 1



網 … 1



ロストル … 1



取手 … 2




脚 … 4

## 組立説明

部品材料は主に鋼板製ですので手を切らないように注意してください。  
取り扱いの際は、必ず手袋を着用してください。


### 1 取っ手の取付け

- 取っ手の差し込み部の片方を差し込み、次にもう片方を縮めて長穴に差し込んでください。(反対側も同様に取り付けてください。)




### 2 脚の取付け

- 本体を裏返し、脚を差し込み穴へハチンと音がするまで差し込んでください。(計4箇所)




### 3 ロストルのセット

- ハンドルを上げ、ロストルを中子内側のロストル受けに載せてください。



### 4 網のセット


- フレームの上に網を載せてください。




## こんな便利な機能があります！★炭たし増し機能★

使用中、下図のように網を上げることにより、炭のたし増しや、炭を移動させて火力を調整することができきます。

- ① ハンドルを上げてください。網がフレームと一緒に持ち上がります。



- ② 炭のたし増しや、移動が正面から簡単にできます。




## ■注意■

- △使用中本体は熱くなっています。ハンドルを握るときは、本体に触れないようにし、必ず綿の軍手等を着用してください。
- △フレームなど可動部分は熱くなりますので、ハンドルを上げる際は人に触れないよう、まわりをよく確認してください。
- △炭のたし増しは、火バサミ等を使用してください。
- △火の粉がまう可能性があるため、顔や体を本体に近づけないでください。
- △網を上げると、本体の安定性が悪くなりますので、火バサミ等で本体を押さないようにしてください。
- △転倒のおそれがありますので、網に200g以上の食材を載せたままハンドルを上げないでください。


## こんな便利な機能があります！★焼き鳥&魚の串焼きが楽しめる★

網を外して焼き鳥を並べたり、中子の穴で魚の串焼きも楽しめます。

焼き鳥



魚の串焼き



△串の種類によりご使用できないものもあります。

△網は外してご使用ください。

## 使用上の注意事項 安全のために必ずお守りください。

### ! 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



- △火おこしの際、ガソリン、灯油等は使用しないでください。  
火災ややけどの原因になります。

- △閉め切った部屋でのご使用は、一酸化炭素中毒の原因になりますので、ご使用にならないでください。室内でのご使用の場合は、換気と飛び火による火災に十分注意してください。レンジフード（換気扇）の下でお使いになると、煙の排出と換気に大変便利です。

### ! 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- △屋外でも場所によっては使用を禁止されている所があります。ご確認のうえでご使用ください。  
△部品は主に鋼板製ですので手を切らないように注意してください。取扱いの際は、必ず手袋（軍手等）を着用してください。なお、火おこしや調理の際はやけど等の危険があるため純綿の軍手をご使用ください。（ビニールやゴム、化繊等の手袋は、熱により溶けて皮膚に付着する場合があり危険ですので使用しないでください。）  
△燃料は、木炭・豆炭（チャコールブリケット）をご使用ください。  
△水平ではない場所、凸凹な地面では使用しないでください。転倒するおそれがあり危険です。  
△使用中は必ずシチリンのそばから離れないでください。  
△使用中のシチリンの移動はしないでください。転倒するおそれがあり危険です。  
△使用中、および使用直後は、製品が熱くなっていますので、手などふれないでください。  
△使用中、お子様やペットが近づかないよう注意してください。  
△使用中はシチリンの周囲に可燃物を置かないでください。飛び火等で火災のおそれがあります。また風の強い時にも十分注意してください。  
△使用に際し、消火用の水を用意してください。  
△燃焼中の燃料に水をかけないでください。水蒸気が上がり危険です。  
△使用後は完全に火が消えていることを確認し、シチリンが十分に冷めてから片付けてください。  
△屋外で使用の際、直射日光により外部が熱くなる場合があります。  
△炭の量や外気温の条件によっては、本体側面も部分的に熱くなる場合があります。  
△ビニール製の敷物の上の使用はおやめください。  
△同梱部品以外での器具を使っての使用はしないでください。

## 〈製品仕様〉

材質(仕上げ) 本体／スチール(焼付塗装)

網／スチール(めっき)

ご不明点がございましたら、QRコードよりWebサイトの「お問合せ」、もしくはよくある質問をご確認ください。  
通信料金はお客様のご負担となります。



製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。  
●ご不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、クリーンライフ「お客様サービス係」までお問い合わせください。  
フリーダイヤル 受付窓口 0120-717152  
受付時間 9:00~17:00(土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。)

株式会社 グリーンライフ  
本社 新潟県三条市南四日町3-7-58  
〒955-0852 TEL(0256)36-4001(代)  
FAX(0256)36-4050  
E-mail:niigata@greenlife-web.co.jp  
URL:https://www.greenlife-web.co.jp