

〈取扱説明書〉


スプリンクラーノズル

SN-D4T



スプリンクラーとして使用する場合

- ①蛇口を閉めた状態で、ヘッドを矢印の方向に「カチッ」と音がするまで回転させます。
- ②ダイヤルを「スプリンクラー」に合わせ、レバーを押し込み地面にノズルを置きます。
- ③蛇口をひねって通水します。



最大使用散水面積: 66㎡

※天候及び使用方法により多少異なります。

■製品仕様■

耐水圧 / 0.7MPa (7kgf/cm²) 未満 材質 / ABS
重量 / (約) 210g
サイズ / (約) 幅14.5cm × 奥行き6.5cm × 高さ22cm
(ホースコネクター含む)

△ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- △ 本製品は園芸・散水用です。水道水以外は使用しないでください。
- △ 洗剤・シンナー・ワックス・ベンジン等は使用しないでください。
- △ 水圧による水漏れ・破損防止の為、使用後は必ず蛇口を閉めホース内の水を抜いてください。①ホースコネクターをはずす ②水形を「シャワー」にし、ノズルを振り水を抜く ③水が出ないことを確認する。
- △ 冬期の凍結による水漏れや破損防止の為、使用後はノズル内の水を抜いて室内で保管してください。
- △ ヘッドを回転する際に指を挟まないようご注意ください。また、無理な方向に回転しないでください。破損の原因となります。
- △ ノズルをぶつけたり、落下等の衝撃を与えないでください。破損の原因となります。
- △ ノズルで止水した状態で放置しないでください。長時間ノズルで止水すると、水道水圧がかかり、ホースの膨れや破裂の原因になります。△ 室内での使用はしないでください。
- △ 長くご使用されますとノズルのホースコネクター差し込み部が緩み、水漏れの原因になるおそれがあります。定期的にレンチ等で締め直してください。

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

お願い

製品に不都合な点がありましたら、お手数でも弊社フリーダイヤルまでご連絡ください。早速お取り替え等の対応をさせていただきます。

- ご不明点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ「お客様サービス係」までお問い合わせください



株式
会社

グリーンライフ

本 社 新潟県三条市南四日町3-7-58
〒955-0852 TEL (0256) 36-4001 (代)
FAX (0256) 36-4050

E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp
URL: http://www.greenlife-web.co.jp

SN-D4T 03

フリーダイヤル
受付窓口 **0120-717152**

受付時間 9:00~17:00 (土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。)