


〈取扱説明書〉 吹き出し口ガード(石油ファンヒーター専用) FG-49S

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。正しくお使いいただくためにこの取扱説明書をよくお読みになり内容を理解されたうえでご使用くださいますようお願いいたします。


部品内容をご確認のうえ、正しく設置してください。なお、お読みになった後も取扱説明書は、大切に保管してください。

部品内容




1 ノブボルトの調整

②取付金具 L ③取付金具 R にセットされているノブボルトを緩めて、ボルトが1～2mm出るように調整してください。




ノブボルトが外れた場合

ストッパーとノブボルトは出荷時に ②取付金具 L ③取付金具 R へ取付け済みです。外れた場合は下図を参考にお取り付けください。




2 取付金具 L の取付け

①ガード に ②取付金具 L を ④化粧ねじ で固定します。




3 取付金具 R の取付け


③取付金具 R を図の向きにし、①ガード のレールに通します。



ご使用のファンヒーターに合わせて本製品の幅を調整してください。ファンヒーター本体の幅を測り、取付け位置の目安としてください。




幅を調整したら、③取付金具 R を ④化粧ねじ で固定します。この時、止める穴位置が上下でずれないように注意してください。



4 ファンヒーターへの取付け

①ガード 下部の凸部をファンヒーターの吹き出し口の最下段にあわせて取り付け、ノブボルトを締め付けて完成です。ファンヒーターの温風出口を ①ガード で覆うように取り付けてください。




取付けの際はファンヒーターの火を消し、傾けないように取り付けてください。

ノブボルトの締め付けは、**取付けの際の注意**をよくお読みになってから行なってください。また、吹き出し口ガードを取り外す際はノブボルトを完全に緩めてから取り外してください。**ガード又はファンヒーターが破損するおそれがあります。**

取付け強度が弱い場合 … 付属の 両面テープ を使用します


取付け面に ⑤両面テープ をご使用ください。⑤両面テープ をご使用の際は、ファンヒーターの取付け箇所及びストッパーのゴムパットのホコリ・汚れ・水分・油分を取り除いてください。
一度使用した ⑤両面テープ は再使用せず、市販の新しい両面テープ (別売) をご使用ください。

完成図



取付けの際の注意 (必ずお読みください。)

ノブボルトを必要以上に締め過ぎると、ガードの変形、ファンヒーターの破損のおそれがあります。下図のようにガードがわん曲したり、ファンヒーターの側面がへこむまでノブボルトを締めないでください。
ガードの一部または全部が変形した場合は、使用を中止してください。けがや、やけどをするおそれがあります。




使用上の注意事項 安全のために必ずお守りください。


警告 この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

ご使用中に外部からの衝撃等により、植毛がはがれる可能性があります。植毛がはがれ、鉄素地が見える状態でのご使用はおやめください。やけどのおそれがあります。
植毛部分でも長時間触れていると、やけどをするおそれがありますのでご注意ください。


ガードに洗濯物などをかけないでください。温風吹き出し口をふさがないでください。異常燃焼や火災の原因になります。




ガードの上に上がったり、物を載せたりしないでください。やけどをしたり、ガードが変形したり、器具が倒れたりするおそれがあります。



ファンヒーターの火がついたままでガード部を押したり、引っ張ったりして移動させないでください。転倒すると火災の原因になります。



ガードにつかまったり、線材と線材の隙間やガードと本体の間に指、手、足などを入れないでください。やけどをするおそれがあります。



注意 この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

本製品は暖房機に直接触れることによる事故を防止するものです。瞬間的な接触によるやけどは防止できますが、温風によるやけどを防止するものではありません。
△温風の当たる部分に変色することがありますが、機能上問題ありません。
△シール、テープ等は貼らないでください。植毛が損傷するおそれがあります。
△お子様が予期しない行動をとり、けがや事故の原因となることがありますので、お子様の行動に十分注意を払い、かつ目の届く場所で使用してください。
△石油ファンヒーター専用ですのでそれ以外にはご使用にならないでください。
△温風+放射式のファンヒーター及び、扇風機型ヒーターには使用しないでください。
△石油ファンヒーターの吹き出し口が開閉式や可動式ののものには取付けできません。
△石油ファンヒーターの形状によっては、取付けできない場合があります。



■製品仕様／材質：スチール 仕上げ：焼付塗装、植毛仕上

ご不明点がございましたら、QRコードよりWebサイトの「お問合せ」もしくは「よくある質問」をご確認ください。通信料金はお客様のご負担となります。



製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
●ご不明点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ「お客様サービス係」までお問い合わせください。

フリーダイヤル 受付窓口 0120-717152

受付時間 9:00～17:00 (土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。)

株式会社 グリーンライフ

本社 新潟県三条市南四日町3-7-58
〒955-0852 TEL (0256) 36-4001 (代)
FAX (0256) 36-4050

E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp
URL: https://www.greenlife-web.co.jp