

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。正しくお使いいただくためにこの組立説明書をよくお読みになり内容を理解された上でご使用くださいますようお願いいたします。

部品内容をご確認のうえ、正しく組み立ててください。なお、お読みになった後も組立説明書は、大切に保管してください。

⚠ 本製品は、防水設計ではありません。設置場所や収納物に十分なご配慮をお願いいたします

組立ての前に必ずお読みください

- ⊕ドライバーをご用意ください。
- 必ず手袋を着用してください。
- 広く平らな場所で組み立ててください。



部品内容

【①座面】…1

【②前パネル】…1
ロゴシール

【③後パネル】…1

※イラストに無い穴も開いていますが組立てには使用しません。

【④側面パネルL】…1

【⑤側面パネルR】…1

ダンパー
取付け用ねじ穴

※平らな面が
上面です

【⑦補強】
54タイプ…1
84タイプ…1
114タイプ…2

⑧～⑩までは部品箱にひとまとめになっています

【⑧ダンパー】…1

【⑨ねじ(大)】…8

【⑩ねじ(小)】…4
54/84タイプ…6
114タイプ…8

【⑪皿ねじ】…4

【⑫穴ふさぎ】…8

【⑬キャップ】…4

【⑭六角レンチ】…1

【⑮アジャスター】…4

【⑯錠金具A】…1

【⑰錠金具B】…1

【⑱金具固定ねじ】…2

※穴の中が六角形
になっています

レールが外れた場合は
差し込み直してください

1 側面パネルの組付け

(1) ④側面パネルLに②前パネルを仮締めします。

⑥側面パネルR

⑨ねじ(大)

ロゴシール

① C型の穴にねじの先を合わせる

C型の穴

ねじの先

(1) ②前パネルに④側面パネルLをはめ正面から⑨ねじ(大)で仮締めします。

(2) ⑤側面パネルRも同様に⑨ねじ(大)で仮締めします。

① 仮締めする前に、組付け場所・組付け方向が間違っていないかご確認ください

2 底パネル・錠金具Aの組付け

Point!
前パネルを下向きに倒して作業します

⑥底パネル

① ①の前・側面パネルの溝に⑥底パネルを入れてください。

① ④側面パネルLに⑥錠金具Aを入れます。穴のある面が外側になるようにしてください。

※⑥錠金具Aは側面パネル内をスライドしますが、使用に支障はありません。

上から見た図

⑥底パネル

②前パネル

④側面パネルL

⑤側面パネルR

⑥錠金具A

穴のある面が外側

3 後パネル・補強の組付け

(1) ②で組み付けたものに③後パネルを組み付けます。③後パネルの溝に前・側面パネルをしっかりとめて⑨ねじ(大)で仮締めしてください。

(2) ②前パネルと③後パネルの底面の穴に⑦補強を⑩ねじ(小)で組み付けてください。

※イラストは②84タイプです。

⑦補強
54・84タイプ…1本/114タイプ…2本

③後パネル

⑥底パネル

④側面パネルL

②前パネル

⑩ねじ(小)

⑦補強

⑩ねじ(大)

⑨ねじ(大)の本締めは押し込むように徐々に力を入れて奥までしっかり締め込んでください

⑨ねじ(大)はタッピンねじとなっております。タッピンねじは取付け穴にねじ溝を作りながら締めるためのねじで、取付け穴よりねじの方が大きくなっているため、押し込むように徐々に力を入れて奥までしっかりと締め込んでください。⑨ねじ(大)を取り付ける際がドライバー先端の⊕部分と⑨ねじ(大)の⊕が合えばドライバーで取り付けてください。また、ドライバーの握りが太く長めのものをご使用された方が楽に取り付けできます。

⚠ 各パネルの組み付けが正しいか確認してから取り付けてください。
組み付けが悪い場合補強の取付け穴がずれ補強が取り付きません。
⚠ 商品によって補強の数が異なります。
それぞれパネルの穴位置に合わせて組み付けてください。

(3) 開口部が下向きになるように倒し、①②③で組み付けた全てのねじを本締めします。

⑥底パネル

本締め

4 キャップ・座面・アジャスター・錠金具Bの組付け

(1) 本体底側の脚に⑮アジャスター(4箇所)をはめます。 ※イラストは84タイプです。

⑮アジャスター

⑥底パネル

Point!
アジャスターをはめたら開口部を上向きに起こして作業します

(2) 本体に⑬キャップ(4箇所)⑫穴ふさぎキャップ(前後パネル8箇所)をはめます。

(3) ①座面の左側に⑰錠金具Bを⑱金具固定ねじで組み付けます。⑱金具固定ねじは、⑭六角レンチで組付けてください。

(4) ①座面を⑪皿ねじで組み付けます。

Point!
座面を身体で支えながら作業してください。
※女性の方や、114タイプを組み立てる際は2人以上での作業をお勧めします。

5 ダンパーの組付け

(1) ⑧ダンパーを⑩ねじ(小)で組み付けます。

(2) 次に、L字の金具を①座面側に組み付けてください。

⑧ダンパー調整ねじ

Point!
こちら側を先に組み付ける

⑩ねじ(小)

①座面

⑰錠金具B

⑱金具固定ねじ

⑭六角レンチ

⑮アジャスター

①座面

⑰錠金具B

⑱金具固定ねじ

⑭六角レンチ

⑮アジャスター

● 完成図 ●

脚にはアジャスターがついています。地面に置いた際本体がガタついている場合は、アジャスターで高さを調整してください。

※イラストは84タイプです。

⑮アジャスター

施錠する際は (※錠は別売)

⑰錠金具B

①座面

⑱錠金具A

錠(別売)

⑰錠金具Aをスライドさせ、⑱錠金具Aの穴と⑰錠金具Bの穴を合わせてご使用ください。

※錠(別売)の形状によっては使用できない場合があります。
※吊軸がφ5mm以下の錠をご確認ください。

使用上の注意 安全のため、必ずお守りください。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- △ 屋外で使用の際は、収納部には、雨や雪等で濡れても支障の無い物を収納してください。
- △ ①座面を開閉する際は、手や指をはさまないように十分注意してください。
- △ 平坦な場所でご使用ください。
- △ 地盤の悪い所でのご使用はおやめください。
- △ 夏場など炎天下に放置すると、表面温度が上がり、やけどの原因となりますので十分ご注意ください。(お子様や、ご年配の方がいるご家庭では、特にご注意ください。)
- △ 汚れを拭く際は、シンナー、ベンジン等は絶対に使用しないでください。変色等の原因となります。
- △ 永くご使用いただくうちに、⑧ダンパーの調整ねじ、⑨ねじ(大)、⑩ねじ(小)、⑪皿ねじがゆるんでくる場合がありますので、定期的に確認し、締め付けてください。
- △ 集合住宅等のベランダに設置される場合、消防法上、可燃物や仕切り板・非難ハッチ・消防隊進入口サッシの傍には、設置を避ける義務があります。収納物又は、設置にあたっては、管理組合にご相談ください。また、お子様が踏み台にして、転落しないよう、十分ご注意ください。
- △ 座面固定時は、座面に力をかけたり、本体に衝撃や揺れを与えないでください。
- △ 本製品の収納部には、合計で50kg以上のものを入れないようにしてください。
- △ 本製品の座面部には、合計で100kg以上のものを載せないようにしてください。
- △ 小さなお子様がいるご家庭では特に注意してご使用ください。小さなお子様は時に大人では考えもつけない行動をとる場合がありますので、十分な注意を払ってご使用ください。
- △ ご使用の際は、座面の中央部に体重をかけ、バランスよくご使用ください。
- △ 本体の上で飛びはねる等の強い衝撃を与えないでください。
- △ 家屋への出入りの際は、座面中央部に体重をかけてください。転倒又は、座面が開くおそれがあります。
- △ 施錠した状態で①座面を持ち上げないでください。変形、破損のおそれがあります。

■ 仕様 ■ 本体…アルミニウム(エポキシ樹脂塗装) 座面の高さ:(約)32cm(アジャスターを含む)

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

お願ひ
製品に不都合な点がありましたら、お手数でも弊社フリーダイヤルまでご連絡ください。早速お取り替え等の対応をさせていただきます。

● 不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、フリーライン「お客様サービス係」までお問い合わせください。

フリーダイヤル
受付窓口 0120-717152

受付時間▶9:00~17:00(土・日・祭日・夜間は留守電話になります。)

株式会社 グリーンライフ
本社 新潟県三条市南四町3-7-58
〒955-0852 TEL(0256)36-4001(代)
FAX(0256)36-4050
E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp
URL: http://www.greenlife-web.co.jp

AFS-84N 03