

〈組立説明書〉 伸縮スタンドミスト SSM-178

部品内容をご確認のうえ、正しく組み立ててください。なお、お読みになった後も組立説明書は、大切に保管してください。

●広く平らな場所で組み立ててください。

部品内容

保管の際は、組立と逆の手順で分解してコンパクトに収納できます。
△ 部品内容の状態以上には、分解しないでください。

完成図

接続部がしっかりと接続されていること、金属パーツ部分に緩みがないことを確認してからご使用ください。
転倒防止のため必ず付属のフックベルトで重りを掛けてご使用ください。

フックベルトの使い方

1. フックベルトを脚にかけます。

2. お手持ちの袋に重を入れます。

4~6kg 程度の重り (別売)
水を入れた 2ℓ ペットボトル 2~3本 (目安)

お手持ちの袋
ポリ袋をご使用の場合は、破れ防止のため袋を2重にしてください。

2年間保証について

使用上の注意、商品仕様に基づいた正常な使用状態で、保証期間内に万一故障した場合は部品または商品の交換をさせていただきます。保証期間換算のため、レシートは大切に保管してください。当社の責以外による故障については保証いたしかねます。

■ 製品仕様 ■
耐水圧: 0.7MPa (7kgf/cm²) 未満
寸法 (約): 幅67cm × 奥行61cm × 高さ142~177.5cm (製品サイズ)
(ホース接続時の高さ: 156~178cm)
材質: 金属パーツ…真鍮 ねじ・メッシュ…ステンレス パイプ…アルミニウム
脚・フックベルト金具…スチール 脚キャップ…PVC フックベルト…PP
キャップ・ホースコネクター・止水コック付きニップル・接続部…ABS

1 パイプの組立て

1. 各パイプを図の通り組み付けます。

2. パイプ (下) の高さ調整ねじを緩め、脚を開いて本製品を立てます。

ミストパイプ
パイプ (上)
パイプ (下)
高さ調整ねじ
パイプ (下)
脚

止水・通水切換え

止水コック付きニップルのコック部をひねると止水・通水切替ができます。

止水 **通水**

目詰まりした場合は

①パイプ (下) のキャップから止水コック付きニップルを外します。
②キャップを矢印の方向に押し上げて、キャップ内のメッシュを取り外します。
③メッシュを柔らかいブラシ等で洗浄してください。
④洗浄後のメッシュは、元の向きでキャップに押し込むと固定されます。

2 止水コック付きニップルの組付け

1. 止水コック付きニップルについているホースコネクターを①→の方向に下げて部品を2つに分けてください。

2. 止水コック付きニップルをパイプ (下) 下部のキャップに組み付けます。

止水コック付きニップル
ホースコネクター
パイプ (下)
キャップ
止水コック付きニップル

ホースの接続方法

→ 接続するホースに、既にホースコネクターが付いている場合

ホースについているホースコネクターを本製品の止水コック付きニップルに差し込んでください。
本製品に付属のホースコネクターは使用しません。
△一部ご使用にならないホースコネクターがあります。その場合は付属のホースコネクターにホースを付け替えてご使用ください。

→ 付属のホースコネクターを使う場合

①ホースコネクター からキャップを外し ホース (別売) に通します。

②キャップ を通した ホース (別売) を、ツメを巻き込まないように 本製品のさし込み部 に奥までさし込みます。

△ホースをさし込む際にツメを巻き込んでしまうと水漏れの原因になるおそれがあります。

③キャップ を締めて固定します。
④止水コック付きニップルに「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

使用上の注意事項 安全のために必ずお守りください。

△ 注意 この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

△本品は納涼を目的とした商品です。本来の用途以外には使用しないでください。また、危険ですので、お子様の遊び道具にしないでください。△室内での使用、飲料用や業務用、飼育用としての使用はおやめください。△傾斜地・屋上・高所・風の強い場所など安全が確認できない所では使用しないでください。△強い風が吹くと転倒する場合があります。風の強い日は使用しないでください。△転倒防止のため、必ず付属のフックベルトに重りを掛けてご使用ください。△フックベルトに6kg以上の重りを掛けしないでください。△無理な力を加えたり、強い衝撃を与えないでください。△洗剤・シンナー・ワックス・ベンジン等は使用しないでください。△ご使用前に接続部がしっかりと接続されていること、金属パーツ部分に緩みがないことを確認してから通水してください。金属パーツに緩みがありますと水漏れの原因となります。万が一緩みがあった場合は手で締めなおしてください。△水道水以外での使用はおやめください。また砂などの異物が入ると目詰まりの原因となりますのでご注意ください。△一部ご使用にならないホースコネクターがあります。その場合は付属のホースコネクターにホースを付け替えてご使用ください。△キャップ内のメッシュが濡れていることがあります。ご使用には問題ありません。△ご使用後は必ず蛇口を閉めて止水し、本体から水を抜いて室内で保管してください。△接続するホースの長さにより水圧が変わります。使用条件に合わせて長さを調整してください。△冬期、または凍結する可能性のある場所では使用しないでください。△凍結による破損防止のため、未使用時はホースを外し、十分に水を抜いて保管してください。△火気の近くで使用しないでください。△変形するおそれがあります。△止水コックで止水したままの状態に放置しないでください。△止水コックは無理に回さないでください。破損するおそれがあります。△ミストパイプの回転時は、転倒や部品が外れることを防ぐため、根元の接続部を押さえながら行ってください。△収納時に、指や手などを挟まないよう注意してください。△永くご使用されますと止水コック付きニップルが緩み、水漏れの原因になるおそれがあります。定期的なレンチ等で締め直してください。

適合ホースサイズ

内径 12~15mm 外径 20mm まで

△コイルの入った特殊なホースなどは水漏れする場合があります。

ご不明点がございましたら、二次コードよりWebサイトの「お問合せ」もしくは「よくある質問」をご覧ください。通信料金はお客様の負担となります。

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

●ご不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ「お客様サービス係」までお問い合わせください。

フリーダイヤル 受付窓口 **0120-717152**

受付時間: 9:00~17:00 (土・日・祭日・夜間は留守番電話にります。)

株式会社 **グリーンライフ**
〒955-0852 新潟県三条市南四町3-7-58
TEL (0256) 36-4001 (代)
FAX (0256) 36-4050
E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp
URL: https://www.greenlife-web.co.jp