


取扱説明書 PRQ-30TS(BK/AGY) G-アクア 30TS


お読みになった後も取扱説明書は、大切に保管してください。

1 取付け前に、まず部品を確認してください。



セット内容	
①ホースリール本体	 1台
②ホース (本体取付け済)	30m
③ノズルセット (本体取付け済)	
ひっかけノズルTwin	 1個
ホースコネクター	 1個
④補助ホースセット	
補助ホース	 1m
ホースコネクター	 1個
3点止め蛇口コネクター	 1個
⑤ハンドル	 1本

2 ハンドルを本体に取り付けてください。



ハンドルのミソを合わせ強く押し込んでください。

ハンドル

△ 確実に押し込まないとハンドルが抜けてけがをするおそれがあります。

3 蛇口との接続方法

① (1) 蛇口コネクターについているホースコネクターを①↓の方向に下げて、部品を2つに分けてください。(蛇口コネクター、ホースコネクター)

② 蛇口コネクターの凹み部分が蛇口に合うようにゴムパッキンの穴にまわしながら奥まで押し込んでください。水をつけ、回しながらねじ込むと入りやすくなります。
※ゴムパッキンの穴は小さくなっていますが蛇口の先端を奥まで差し込むことで広がります。



③ 3本のねじを均等に締めてください。

④ (1)で取り外したホースコネクターを蛇口コネクターに「カチッ」と音がするまで②↑の方向に押し込んでください。

※表面に記載の適合蛇口をよくお確かめのうえ取り付けてください。


ゴムパッキンとねじで水漏れ脱落を防ぎます

① ↓ ② ↑

蛇口コネクター

ホースコネクター

② 補助ホース取付部の固定キャップをはずし、補助ホース先端をホース押えの内側に差し込んでください。固定キャップをホース押えの上からしっかり締め、本体と接続してください。



固定キャップ

ホース押え

補助ホース

〈断面図〉


補助ホース

ホース押え

補助ホース取付部

△ ホースが入りにくい場合は、温めたり石鹸水をつけることで入りやすくなります。

4 ひっかけノズルTwinの使用方法



ダイヤル
回転させて水形の切り替えができます。

ひっかけ機能 △バケツの形状によっては、ひっかけられない物もあります。
フックでさまざまなところにひっかけることができます。


スライドレバー
レバー操作で水量の調節もできます。

ホースコネクター
ノズルをホースコネクターから外し、再度接続する場合は、「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

大 通水
小 止水

△ 水形切り換えは、手元で止水をしてから、水形と水形の間に止めます「カチッ」と音がするまで回してください。正しく合っていない場合、ダイヤル部から水漏れする場合があります。

5 ホースの巻取り方



ホース

ハンドル側

ドラム

ホースガイド

ホースの巻き始めの時は、ホースをホースガイドに沿わせながら巻き取ってください。

使用上の注意事項 安全のために必ずお守りください。

△ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- △ 室内での使用、飲料用や業務用、飼育用としての使用はおやめください。

△ 水道水以外での使用はおやめください。

△ 本体に上がらないでください。また、物を載せないでください。

△ ホースの引き出しは、ゆっくりと衝撃を与えないように行ってください。

△ 油類、揮発物、薬品等がかからないようにしてください。

△ ホースと蛇口、又は、ノズルを脱着する際に、小石等の異物が混入しないようにしてください。

△ ノズルでの止水は一時的な止水のみとしてください。

△ ノズルに衝撃を与えないでください。(使用時の落下、ホースを巻き取る時等)

△ ホースは尖ったもので刺したり、引っ掛けたりしないでください。また、車のタイヤ等で踏まないでください。

△ 使用後は必ず蛇口を開めて止水を確認してください。その後、一度ノズルのレバーを握ってホース及びノズル内の水を抜いてください。水を抜かない状態でいまますと、ホース・ノズルの内部水圧が高い状態が続く、ホース外れ、水漏れの原因になります。夏期に水圧をかけた状態で放置すると、ホースが膨らみ破損するおそれがあります。また、冬期の凍結による水漏れや破損防止の為、使用後は本製品を蛇口から取り外し室内で保管してください。

△ 水の出が悪い時は一旦ホースを全て引き出して、ねじれや折れのない事を確認し、ホースに通水したうえで、再度巻き取りを行ってください。

△ 永くご使用していただくために保管時は直射日光を避けてください。

△ ノズルのフックは、形状によってははさめないものもあります。

△ 永くご使用されますとノズルのホースコネクター差し込み部が緩み、水漏れの原因になるおそれがあります。定期的にレンチ等で締め直してください。

△ 止水後にヘッド部から水がポタポタと流れ出ますが、残留水が原因で異常ではありません。
- ！ ご使用の前に

必ずホース全てを一度引き出して、ねじれや折れのないことを確認し、ホースに通水したうえで再度巻き取りを行ってください。

※工場出荷時のホース巻癖を一度解きほぐしてからご使用ください。

■ 製品仕様 ■	寸 法 : (約)幅39 × 奥行37.5 × 高さ39.5cm(ハンドル含む)		
	材 質 : 本体.....ポリプロピレン	ホース.....軟質塩ビ	ひっかけノズルTwin.....ABS
	適合蛇口 : 丸型蛇口外径16mm	耐 水 圧 : 0.7MPa(7kgf/cm ²)未満	

ご不明点がございましたら、二次元コードよりWebサイトの「お問合せ」、もしくは「よくある質問」をご覧ください。
通信料金はお客様の負担となります。



製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

●ご不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ「お客様サービス係」までお問い合わせください。

フリーダイヤル 受付窓口 0120-717152

受付時間▶ 9:00~12:00、13:00~17:00
(土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。)



株式会社 **グリーンライフ**

本 社 新潟県三条市南四日町3-7-58
〒955-0852 TEL (0256) 36-4001 (代)
FAX (0256) 36-4050

E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp
URL: https://www.greenlife-web.co.jp