

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。正しくお使いいただくために、本書をよくお読みになり、内容を理解されたうえでご使用くださいますようお願いいたします。なお、お読みになったあとも本書は大切に保管してください。

部品内容

- ・部品内容をご確認のうえ、組立て・設置してください。
- ・⑥ドライバーをご用意ください。

①フロントパネル (植毛仕上)

②サイドパネル(R)

③サイドパネル(L)

④前倒れ防止金具・・・1

⑤固定金具・・・1

⑥取付ねじ・・・2

⑦平座金・・・4

⑧蝶ナット・・・2

⑨保護チューブ・・・2

⑩固定ベルト・・・1

長さ：(約)95cm

本体の組立完成図

前から見た図

後ろから見た図

ファンヒーターを置いた後、必ず固定ベルトを取り付けます。

組立て動画 配信中!

2次元コードから組立て方法を動画でご確認いただけます。

破損・やけどのおそれあり

要注意ポイント 向きや位置を誤ると

1 フロントパネルとサイドパネルの取付け

- ①フロントパネルの下部にある引掛けフックを②サイドパネル(R)下部にある穴に差し込んでください。
- ①フロントパネルと②サイドパネル(R)の穴と穴を合わせて、⑥取付ねじ、⑦平座金、⑧蝶ナットで**仮止め**してください。

ポイント!

サイドパネルが自由に動くようにゆるく仮止め

③サイドパネル(L)も、同様に取付けてください。

2 保護チューブの取付け

④前倒れ防止金具に⑨保護チューブを取り付けます。

取り付けた図

④前倒れ防止金具

⑨保護チューブ

保護チューブは、ファンヒーターに傷がつくことを防ぐためのものです。ファンヒーターに接するように位置を調整してご使用ください。

3 前倒れ防止金具の取付け

本書とあわせて組立て動画を確認し、正しく組み立ててください

要注意ポイント 向きや位置を誤ると 破損・やけどのおそれあり

必ず取付け位置を守って取り付けてください。取付け位置がフロントパネルに近い場合、ファンヒーターの熱によってフロントパネルの植毛が溶けるおそれがあります。

- 左右のサイドパネルを内側に寄せてください。
- 左右のサイドパネルの中央の隙間(縦線5・6の間)に④前倒れ防止金具を通します。
※この段階で、必ず左右とも通してください。

1. 上から見た図

寄せる

うまく寄らない場合は1を再確認

2. 左右とも、中央の隙間に通す

※縦線5・6の間

※必ず反対側も通しておきます

④前倒れ防止金具

図と同じ向きにします

左右とも、中央の隙間に通す

※縦線5・6の間

※必ず反対側も通しておきます

②サイドパネル(R)

③サイドパネル(L)

3. ④前倒れ防止金具を、③サイドパネル(L)の縦線4・5の2本にまたがるようにはめ込みます。

※右図のように、前倒れ防止金具を少し持ち上げ、縦線を指で挟めるようにしてはめ込んでください。

4. ④前倒れ防止金具の先端を③サイドパネル(L)の横線へかけて固定します。

④前倒れ防止金具が固定され、前後に動かないことを確認してください。

要注意ポイント!

上から見た図

①フロントパネル

④前倒れ防止金具

縦線2本にまたがっていない

縦線2本にまたがっている

先端を横線にひっかける

固定されて動かない

本締め

⑥取付ねじを⑥ドライバーで本締めしてください。

4 固定金具の取付け

左右のサイドパネルの後ろ側下部に⑤固定金具を取り付けてください。

②サイドパネル(R)

③サイドパネル(L)

⑤固定金具

後ろ側下部

5 フロントパネル位置調整・本締め

- ①フロントパネルを、左右のサイドパネルの前端とそろえるように位置を調整します。

ポイント!

前端をそろえる

①フロントパネル

上から見た図

④前倒れ防止金具

⑤固定金具

位置・向き

位置・向き

2本にまたがっていること

一番後ろにあること

本締め

⑥取付ねじを⑥ドライバーで本締めしてください。

6 ファンヒーター・固定ベルトの取付け

- ファンヒーターを下図の位置に設置してください。

①フロントパネル

保護チューブにファンヒーターを突き当てる

④前倒れ防止金具

⑤固定金具

固定金具の上に乗せる

傾いている

突き当てていない

保護チューブがずれている

上側に取り付けている(ベルトが抜けやすい)

緩み、ねじれがある

必要以上に締め過ぎると、ファンヒーターの背面に圧迫がかかり、ファンヒーターの故障の原因となります。

ファンヒーター取付図

石油ファンヒーター

ガスファンヒーター

安全の為に

ファンヒーターは必ず固定金具の上に載せ、前倒れ防止金具と固定ベルトで所定の位置に固定してください。

使用上の注意事項 安全のために必ずお守りください。

警告

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

ご使用中に外部からの衝撃等により、植毛がはがれる可能性があります。植毛がはがれ、鉄素地が見える状態での使用はおやめください。やけどのおそれがあります。

ガードに洗濯物などをかけないでください。温風吹き出し口をふさがず、異常燃焼や火災の原因になります。

ガードの上へ上がり、物を載せたりしないでください。やけどをしたり、ガードが変形したり、器具が倒れたりするおそれがあります。

ファンヒーターの火がついたままガード部を押したり、引っぱったりして移動させないでください。転倒すると火災の原因になります。

ガードにつかまったり、線材と線材の隙間に指、手、足などを入れないでください。やけどをするおそれがあります。

注意

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

△本製品は暖房機に直接触れることによる事故を防止するものです。瞬間的な接触によるやけどは防止できませんが、温風によるやけどを防止するものではありません。

△お子様が予期しない行動をとったり、けがや事故の原因となる場合がありますので、お子様の行動に十分注意を払い、かつ目の届く場所でご使用してください。

△固定ベルトが、お子様の首や身体などに絡まないように十分注意してください。

△(反射型・対流型)ストーブおよび、FF式(温風・輻射・ポット)ストーブには使用しないでください。

△温風・放射式のファンヒーターおよび、扇風機型ヒーターには使用しないでください。

△シール、テープ等は貼らないでください。植毛が損傷するおそれがあります。

△石油・ガスファンヒーター専用です。それ以外には使用しないでください。

△ファンヒーターの形状によっては、取付けできない場合があります。

△ファンヒーターと壁の距離は、お使いのファンヒーターの取扱説明書をお読みになり、適切な距離を取ってください。

△固定ベルトが緩んでいないか定期的に確認し、締め直してください。

△本書の通りに組立て・設置してください。誤った組立て・設置は、変形・破損・やけどの原因となります。

本体寸法 (約)W61×D30×H56cm

取付可能寸法(最大)

石油ファンヒーター (約)W51×D36cmまで 吹き出し口高さ(約)27cmまで

ガスファンヒーター (約)W50×D36cmまで 吹き出し口高さ(約)27cmまで

材質 スチール

仕上げ 焼付塗装・植毛上(フロントパネル)

株式会社 グリーンライフ

本社 新潟県三条市南四町3-7-58
〒955-0852 TEL (0256) 36-4001 (代)
FAX (0256) 36-4050

E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp
URL: https://www.greenlife-web.co.jp

お問い合わせ先

フリーダイヤル 0120-717152

受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00
(土・日・祝日・夜間は留守電話になります。)

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

●ご購入の際は必ず5年保証フリーダイヤル、グリーンライフ「お客様サービス」までお問い合わせください。

グリーンライフ 受付窓口 0120-717152

送料別

本締め

GFGS-56 00