

GREEN LIFE HR-S (20 ~ 25m 卷用) HR-L (40 ~ 50m 卷用)
 SH-S (20 ~ 25m 卷用) SH-K (40 ~ 50m 卷用)

〈取扱説明書〉この商品は内径15mmの耐圧ホース専用です。

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。正しくお使いいただくためにこの取扱説明書をよくお読みになり内容を理解されたうえでご使用ください。

※この取扱説明書は、スチール製・ステンレス製兼用です。



※部品内容をご確認のうえ、正しく設置してください。なお、お読みになった後も取扱説明書は、大切に保管してください。

部品内容

- +ドライバーをご用意ください。
- 必ず手袋を着用してください。




■予備用 ■



ワイヤーバンド…3
(内径 15 mm 専用)

O リング…2
(P-16)

1 ハンドルの取付け




2 水道蛇口、ホースとの接続方法

※ホースは別売りです。
※内径 15 mm の耐圧ホース (推奨) をご使用ください。

内径15 mmの耐圧ホースにのみ適合します。他内径のホースは取り付けできません。


水道蛇口と本体の接続方法

- ①ホースにワイヤーバンドを通してください。
- ②ホースを蛇口・ホース口に深く差し込んでください。
- ③ワイヤーバンドを ④ドライバーでホースが抜けないように締め付けてください。




ホースと本体の接続方法

- ①ホースをホースガイドに通してください。
- ②ワイヤーバンドをホースに通してください。
- ③ドラムの軸から出ているホース取り付けパイプにホースを取り付けてください。



3 O リングの交換方法



ご使用頻度・状況により、O リングが摩耗や劣化し、水漏れ発生の原因となります。
この場合は「予備用」の O リングを左図のように交換してください。

O リングは、ホース口(黒いプラスチック部品)の中にありますので、④ドライバー等を用いて分解してください。
尚、O リング交換の際は、O リングにシリコン系グリスを塗っていただくようお願いいたします。
(シリコン系グリスは、お近くのホームセンターなどでお買い求めください。)

使用上の注意事項 安全のために必ずお守りください。

△ 注意 この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- △ 室内での使用、飲料用や業務用としての使用はおやめください。
- △ 水道水以外での使用はおやめください。
- △ ホース(別売)は尖ったもので刺したり、引っ掛けたりしないでください。
また車のタイヤ等で踏まないでください。
- △ ホース(別売)の引き出しは、ゆっくりと衝撃を与えないようにしてください。
- △ 油類、揮発物、薬品などがかかるないようにしてください。
- △ 使用後は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。その後、一度ノズル(別売)のレバーを強く握ってホース(別売)およびノズル(別売)内の水を抜いてください。水を抜かない状態でいますと、ホース(別売)・ノズル(別売)の内部水圧が高い状態が続き、冬期の凍結による水漏れの原因になります。また、水漏れや破損防止のため、使用後は本製品を蛇口から取り外し室内で保管してください。
- △ ホース(別売)と蛇口、又は、ノズル(別売)を脱着する際に、小石等の異物が混入しないようにしてください。

- △ ノズルに衝撃を与えないでください。(使用時の落下、ホースを巻取る時等)
- △ 本体に上がらないでください。また、物を載せないでください。
- △ 壁に取り付けてのご使用は危険ですのでおやめください。
- △ ノズルでの止水は一時的な止水のみとしてください。
- △ 本製品を使用後、数日間放置されますと、赤いさび水が出る場合があります。一度通水し、赤い水が出なくなった事を確認してからご使用ください。
- △ ソフトホース(別売)を使用される場合は、ノズル(別売)での止水は絶対に行わないでください。
ソフトホースは耐圧用に作られていないため、ホースがふくらみ本体の変形やホースの破裂の原因になりますので、「止水は水道蛇口」で行ってください。

注)ソフトホース:糸が入っていない耐圧用でないホース
耐圧ホース:糸が網目に入っていて水圧に耐えるホース

このような蛇口に対応します。

適応蛇口:丸型蛇口外径16mm
耐水圧:0.7MPa(7kgf/cm²)未満



製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

●ご不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、クリーンライ

「お客様サービス係」までお問い合わせください。

フリーダイヤル 受付窓口 0120-717152

受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日・夜間は皆守番電話になります。)



株式会社 **グリーンライフ**

本社 新潟県三条市南四日町3-7-58
〒955-0852 TEL(0256)36-4001(代)
FAX(0256)36-4050

E-mail:nigata@greenlife-web.co.jp

URL: http://www.greenlife-web.co.jp

HR-L [14]

GREEN LIFE

HR-S (20 ~ 25m 卷用) HR-L (40 ~ 50m 卷用)
SH-S (20 ~ 25m 卷用) SH-K (40 ~ 50m 卷用)

〈取扱説明書〉この商品は内径 15mm の耐圧ホース専用です。

※この取扱説明書は、スチール製・ステンレス製兼用です。

※部品内容をご確認のうえ、正しく設置してください。なお、お読みになった後も取扱説明書は、大切に保管してください。


このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
正しくお使いいただくためにこの取扱説明書をよくお読みになり内容を理解されたうえでご使用ください。

部品内容


- ドライバーをご用意ください。
- 必ず手袋を着用してください。



■ 予備用 ■



本体…1



ハンドル…1
SH-S のみ平座金付




ワイヤーバンド…3
(内径 15 mm 専用)



O リング…2
(P-16)

1 ハンドルの取付け



ハンドルを回して取付けます。
最後はドラムを手で押させて
しっかりとねじを締め込んで
ください。



2 水道蛇口、ホースとの接続方法

※ホースは別売りです。
※内径 15 mm の耐圧ホース (推奨) をご使用ください。

内径 15 mm の耐圧ホースにのみ
適合します。他内径のホースは
取り付けできません。

水道蛇口と本体の接続方法



- ①ホースにワイヤーバンドを通してください。
- ②ホースを蛇口・ホース口に深く差し込んでください。
- ③ワイヤーバンドを④ドライバーでホースが抜けないように締め付けてください。




①ホースの差込みが困難な場合は、中性洗剤を塗布してから差し込んでください。

ホースと本体の接続方法

- ①ホースをホースガイドに通してください。
- ②ワイヤーバンドをホースに通してください。
- ③ドラムの軸から出ているホース取り付けパイプにホースを取り付けてください。



3 O リングの交換方法



ご使用頻度・状況により、O リングが摩耗や劣化し、
水漏れ発生の原因となります。
この場合は「予備用」の O リングを左図のように
交換してください。

O リングは、ホース口 (黒いプラスチック部品) の中に
ありますので、④ドライバー等を用いて分解してください。
尚、O リング交換の際は、O リングにシリコン系グリスを
塗っていただくようお願いいたします。
(シリコン系グリスは、お近くのホームセンターなどで
お買い求めください。)

使用上の注意事項 安全のために必ずお守りください。

△ 注意 この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

△ 室内での使用、飲料用や業務用としての使用はおやめください。

△ 水道水以外での使用はおやめください。

△ ホース(別売)は尖ったもので刺したり、引っ掛けたりしないでください。
また車のタイヤ等で踏まないでください。

△ ホース(別売)の引き出しは、ゆっくりと衝撃を与えないようにしてください。

△ 油類、揮発物、薬品などがかかるないようにしてください。

△ 使用後は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。その後、一度ノズル(別売)のレバーを強く握ってホース(別売)およびノズル(別売)内の水を抜いてください。水を抜かない状態でいますと、ホース(別売)・ノズル(別売)の内部水圧が高い状態が続き、冬期の凍結による水漏れの原因になります。また、水漏れや破損防止のため、使用後は本製品を蛇口から取り外し室内で保管してください。

△ ホース(別売)と蛇口、又は、ノズル(別売)を脱着する際に、小石等の異物
が混入しないようにしてください。

△ ノズルに衝撃を与えないでください。(使用時の落下、ホースを巻取る時等)
△ 本体に上がらないでください。また、物を載せないでください。

△ 壁に取り付けてのご使用は危険ですのでおやめください。

△ ノズルでの止水は一時的な止水のみとしてください。

△ 本製品を使用後、数日間放置されますと、赤いさび水が出る場合があります。一度通水し、
赤い水が出なくなった事を確認にしてからご使用ください。

△ ソフトホース(別売)を使用される場合は、ノズル(別売)での止水は絶対に行わないでください。
ソフトホースは耐圧用に作られていないため、ホースがふくらみ本体の変形やホースの

破裂の原因になりますので、「止水は水道蛇口」で行ってください。

注)ソフトホース:糸がついていない耐圧用でないホース

耐圧ホース:糸が網目に入っている水圧に耐えるホース

このような蛇口に対応します。



製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

お願い

製品に不都合な点がありましたら、
お手数でも弊社フリーダイヤルまで
ご連絡ください。
早速お取り替え等の対応をさせて
いただきます。

●ご不明な点がございましたら、弊社フリーダイヤル、グランライフ
「お客様サービス係」までお問い合わせください。

フリーダイヤル
受付窓口 0120-717152

受付時間 9:00~17:00 (土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。)

M 株式会社 グリーンライフ

本社 新潟県三条市南四日町3-7-58
〒955-0852 TEL(0256)36-4001(代)

FAX(0256)36-4050

E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp

URL: http://www.greenlife-web.co.jp